Télécommande de Salon Réf: TPC



# **INITIALISER** les voies, si nécessaire.

La voie est constituée d'un code MAISON et d'un code UNITE. La voie unique permet à un ou plusieurs récepteurs (réglés sur la même voie) de reconnaître les ordres en provenance de la télécommande TPC.

## **INFOS**

- 1. Le paramétrage de la télécommande de salon est par défaut A1 et A2. Dès maintenant commander à distance (récepteur réglé sur les voies A1 et A2):
  - a) Les récepteurs RMA, RMV, MMA, RDA, RPT, RPA, RPL (rappel : les récepteurs RPA, RPL et RDA nécessitent la présence d'un convertisseur d'ordre radio vers courant porteur RPT).
  - b) Les récepteurs à sélecteurs rotatifs, associer un convertisseur radio (RPT, TM13, la console SC15 ou SC9100) et vérifier que le code MAISON est positionné sur A.
- 2. Le voyant lunineux LED en facade de la télécommande de salon indique l'état suivant:

**LED VERTE**: MARCHE/ALLUME **LED ROUGE**: ARRET/ETEINT

Les deux rangées de touches permettent d'avoir 2 voies bien différentes :

Exemple:

Première rangée de touches : Voie A1. -

Fonctions: Marche/Arrêt/Variation Deuxième rangée de touches : Voie A2.

Fonctions: Marche/Arrêt/Variation





**ENTRER** en mode programmation, pour reconfigurer une voie.

La LED en façade de la télécommande indique les 3 états suivants:

**LED ROUGE** pour le CODE MAISON (A à P)

**LED VERTE** pour le CODE UNITE (1 à 16)

LED JAUNE pour l'entrée et sortie du mode programmation





La LED clignote ROUGE indiquant le code MAISON puis clignote VERT indiquant le code UNITE actuel (réglage d'usine code A1, soit un clignotement ROUGE suivi d'un clignotement VERT) puis passe au JAUNE (entrée en mode programmation)

Dans l'intervalle de 6 secondes, passer à l'étape suivante correspondant au réglage des codes MAISON et UNITE désirés.

# **B. Régler le CODE MAISON.**



Appuyer sur le bouton MARCHE pour régler le code MAISON autant de fois que nécessaire pour obtenir la LETTRE désirée, puis relâcher la pression.



Exemple: A = 1 fois, B = 2 fois, C = 3 fois, etc... Réglage d'usine « A = 1 clignotement ROUGE»

Après le réglage du code MAISON, la LED clignote 3 fois en JAUNE confirmant la mémorisation et la sortie du mode programmation.

Afin de changer le code UNITE, reprendre à l'étape A puis passer directement à l'étape C.

# C. Régler le CODE UNITE.





Appuver sur le bouton ARRET pour régler le code UNITE autant de fois que nécessaire pour obtenir l'UNITE désirée, puis relâcher la pression.

Exemple: 1 = 1 fois, 2 = 2 fois, 3 = 3 fois, etc... Réalage d'usine « 1 = 1 clianotement VERT »

Après le réglage du code UNITE, la LED clignote 3 fois en JAUNE confirmant la mémorisation et la sortie du mode programmation.

Afin de programmer la deuxième rangée, reprendre les étapes A, B et C pour changer les codes MAISON et UNITE.

INFOS: Lors d'un changement de pile, les voies enregistrées sont conservées.



**VERIFIER** le bon fonctionnement de la Télécommande de Salon.



### Vérification des voies mémorisées.

Appuyer simultanément et brièvement sur les touches MARCHE et ARRET de la première rangée de touche afin de vérifier la voie mémorisée.

Exemple: B3 correspond à 2 cliquotements ROUGE pour le code MAISON et 3 cliquotements VERT pour le code UNITE.

Attendre que la télécommande de salon cliquote 3 fois en JAUNE pour sortir du mode program-

Effectuer la même démarche pour vérifier la deuxième rangée de touches.

NOTA: Si la Télécommande de Salon a été initialisée avec plusieurs récepteurs X'Dom, chaque impulsion sur la touche MARCHE ou ARRET de la Télécommande de Salon, activera ou désactivera le ou les récepteurs X'Dom initialisés sur la même voie.

# Première rangée:

Appuyer brièvement sur la touche MARCHE de la Télécommande de Salon, le ou les récepteurs ayant la même voie s'allument, ou montent dans le cas de motorisation.

Appuyer brièvement sur la touche ARRET de la Télécommande de Salon, le ou les récepteurs ayant la même voie s'éteignent, ou descendent dans le cas de motorisation.

## Deuxième rangée:

Appuver brièvement sur la touche MARCHE de la Télécommande de Salon, le ou les récepteurs ayant la même voie s'allument.

Appuyer brièvement sur la touche ARRET de la Télécommande de Salon, le ou les récepteurs avant la même voie s'éteignent.

## Fonction Variation/Positionnement.

- 1. Un appui long sur l'une des touches MARCHE "+" ou ARRET "-", vous donne accès à la fonction varition pour les luminaires.
- 2. Pour positionner le volet/store/écran à la position souhaitée, appuyez briévement sur la touche montée ou descente.

**CONSEILS** (base de connaissance disponible sur www.xdom.fr)

# Les récepteurs ne répondent plus à la Télécommande de Salon?

- Vérifier et/ou changer la pile de la Télécommande de Salon si nécessaire.
- Vérifier que le convertisseur radio RPT, RMA, RMV, TM13, la console SC15 ou SC9100 est branché au secteur.